

Instructions pratiques

Pour une bonne expérience, nous vous conseillons de respecter les recommandations figurant ci-dessous :

Conservation

- Les repas doivent être conservés au réfrigérateur et consommés dans le respect des dates figurant sur l'emballage.
- Le plat principal peut être congelé.

Remise en température du plat principal

- Le plat peut être remis en température au four à micro-ondes ou au four traditionnel.
- Nous vous conseillons de privilégier le four à micro-ondes afin de préserver les saveurs et éviter le dessèchement.

→ Au four à micro-ondes :

Réchauffer la barquette sans enlever ou percer l'opercule durant 2 à 3 minutes à 900 Watts ou entre 4 à 5 minutes pour un four à 750 Watts.

Le sachet contenant **la soupe** peut être réchauffé au four à micro-ondes maximum 30 secondes. Toutefois, nous vous recommandons de réchauffer la soupe dans un contenant adapté.

→ Au four traditionnel :

Faire préchauffer le four à maximum 110°C.

Ôter l'opercule du plat principal et le réchauffer durant 25 à 30 minutes.

Bonne dégustation !

